

Hromová hůl (HH)

Použijte tam, kde vidíte pohyb krtka pod zemí. Připravte si HH a ihned jak je vidět zdvihající se zemina - zapíchněte do tohoto místa HH a nohou ji přitlačte k zemi. (to proto, aby se dokonale utěsnil otvor a veškerý tlak po expanzi šel do dutiny a zároveň se zabránilo, aby se hlína rozlétla do okolí. Při dobrém utěsnění není okolí zatěžováno hlukem.

Pro odpálení musí být sepnuty oba spínače (z bezpečnostního hlediska aby se vyloučil náhodný odpal. Pravák většinou uchopí HH do levé ruky a zároveň tiskne spodní spínač, po zapíchnutí a přišlápnutí nohou pravou rukou krátce stiskne spínač v horní části HH (zelený) Po iniciaci oba spínače přestáváte tisknout.

V případě, že nedojde k odpalu - ponechte HH zapíchnutou do země a po asi 5 min ji vyjměte a nábojku odstraňte. Vhodte ji do nádoby s vodou a nechte rozmočit-tak se bezpečně delaboruje. Výbuška má obal z papíru a je ucpána sádrou. Je to výrobek z Číny a někdy se stane, že selže.

U krtka se pohybujte opatrně a rychle. Krtek dokáže velice rychle utéct při jiném zvuku, než produkuje on.

Pro bezpečný odpal je potřeba měřené napětí (stejnoseměrné) na výstupu (konektory) nejméně 1,8 V Tato náplň vydrží v teplotách okolo 0 a více st. asi 2 roky. Nebo kolem 150 odpalů.

Výbuška odpálená mimo krtinec (volné prostranství) vyvolá značný zvukový efekt!

V případě jakéhokoliv dotazu volejte 603 972 505 zde je také možno objednat další výbušky.

Tyto se i volně prodávají v obchodech s pyrotechnikou, ale jsou na zápalnou šňůru.

U nás jsou upravovány na elektrický odpal.

Dbejte na bezpečnost svoji i okolí. Neobtěžujte okolí hlukem s volně odpálenými výbuškami.

Krásný den bez krtků a hryzců: TOMI-aviation

Návod na instalaci výbušky a použití hromové hole (HH)



Veškerá manipulace je povolena osobám starším 18 let.

Bezpečnostní pokyny: Zákaz přístupu a manipulace s HH dětmi! Nemiřte HH proti tělu, očím a jiným osobám! Mějte vždy HH zajištěnou (nesepnuté oba spínače) - tak nikdy nedojde k iniciaci výbušky!